



NXU401/HWT004

Габариты тента: 243х155х138 см

Размер в упаковке: 180х14х12 см

Ветроустойчивость: средняя

Герметизация швов: есть

Ткань тента: Polyester 190T PU 5000 мм

Ткань дна: Polyethylene

Каркас: стекловолокно, дуги 7,5 мм

Условия применения

Местоположение: защищённая от ветра низина или долина

Погодные условия: умеренные

Назначение: рыбалка, туризм

Установка

1. Разложить палатку.
2. Раскрыть палатку как зонтик и закрутить фиксатор снизу ручки.
3. Установка стоек-буравчиков:
 - Вариант №1. Стойки продеть через боковые петли, раздвинуть и зафиксировать с помощью болтов, установленных на спицах.
 - Вариант №2. Телескопические стойки раздвинуть, зафиксировать по центру с помощью болтов в спицах и вкопать в землю.
4. По всему периметру прикрепите дно к палатке с помощью липучек.
5. Используя колышки, растяните и закрепите все края палатки.

Уход за палаткой

Ткань палатки с течением времени может быть подвержена более быстрому износу, в случае если палатка будет очень долго использоваться под прямым воздействием солнечных лучей. При обычном использовании палатка прослужит вам долго. Поэтому мы рекомендуем вам устанавливать палатку, если это возможно, в тени.

Для очистки палатки используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скребите ткань и не используйте моющие средства.

Дуги должны быть упакованы и храниться в сухом месте для защиты от повреждения и коррозии металлических элементов. Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации своей продукции без внесения изменений в данную инструкцию.

Забейтесь о вашей палатке. Малейшие повреждения чините при первой возможности. Повреждения стоек происходят в первую очередь в результате неправильной эксплуатации. Не применяйте излишние усилия. Мы рекомендуем вам иметь при себе набор запасных деталей, таких как усиленные колышки, запасные растяжки, герметик, водоотталкивающий спрей и скотч на случай неисправностей.

Комплектация

- палатка полусферическая
- съёмный пол-полог
- сумка-чехол
- стойки-буравчики
- колышки - 10 шт.
- фиксатор ручки

